


Wireless Calling System

Linkman®

CHIAMA CAMERIERE MULTI

Sistema integrato di chiamata multipla sul cercapersona



Cercapersona
tascabile

Trasmittitore
tastiera digitale



Pulsanti senza fili



*Sistema integrato per chiamare con facilità e discrezione
i camerieri dalla cucina, dal forno/pizzeria, dai tavoli,
dal dehor, dalla piscina*

Wireless Calling System

Better service for better life

Migliorare il lavoro al Ristorante:
Sistema integrato che permette
di chiamare in modo veloce,
silenzioso e diretto i camerieri dai
tavoli, dalla cucina o dalla cassa.

- Ristoranti
- Pizzerie, Bar, Pub, Night Club
- Hotel



Trasmettitori a pulsante senza fili



Guscio antifurto con
Pulsante LM-T800



Stand segnatavolo con
Pulsante LM-T800



Trasmettitore portatile
PT-T700



Pulsante sottobottiglia
LM-T1010V

Cercapersone
Card PT-D100

cm 5x8x1



Caricabatterie
PT-C030

Trasmettitore
Tastiera
PT-T100



- ❑ Il "Chiama Cameriere Multi" Linkman assicura al cameriere poter essere rintracciato in tutta l'area di lavoro con semplicità, discrezione e velocità.
- ❑ E' un sistema modulare composto da:
 - vari modelli di trasmettitori / pulsanti senza fili
 - cercapersone Card con display luminoso
 - caricabatterie da 3 o 10 Card
 - trasmettitori a tastiera digitale
 - centralina elettronica di collegamento.
- ❑ I pulsanti senza fili, dotati di vari supporti, si posizionano su tavoli, ombrelloni, al muro etc.
- ❑ Ogni pulsante invia il numero del tavolo.
- ❑ Quando il cliente effettua la chiamata con i pulsanti il Cercapersone del cameriere vibra o suona.
- ❑ Le tastiere digitali PT-T100 si posizionano in cucina, cassa, forno, bar per chiamare velocemente i camerieri dotati di Cercapersone.
- ❑ Il Chiama Cameriere Multi Linkman ha un raggio di azione di 100 mt estendibile a piacere con ripetitori.
- ❑ Non richiede licenza d'uso.

Paolo Casella & c sas
macchine ufficio dal 1977